

住宅火災による死者の多くは

「逃げ遅れ」

誰でも簡単にできる！住宅用火災警報器の点検を！

【点検方法】

住宅用火災警報器の電池切れや故障していないか ボタンを押すかひもを引いて確認 しましょう。



引き続き1か月に1回
作動確認をお願いします。



電池切れか機器本体の故障です。
取扱説明書をご覧ください。

* **反応しない**場合は、**すぐに交換**しましょう！

* 機器の交換は**10年を目安**に行いましょう！

問合せ先:新発田地域広域消防本部

予防課 TEL 0254-22-8096